

## マジコネ/ステアリングスイッチ切替ユニット オプション 【AV-SH01K】

(KENWOODナビゲーション用 ETC/ステアリングリモコン変換ハーネス) 対応ナビゲーション適合表

下記弊社製品のステアリングスイッチ線と簡単に接続することができます。

【マジコネ AV-C19 (トヨタ・スバル・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C21 (ダイハツ)】 【マジコネ AV-C35/35F (スバル・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C48 (トヨタ・ダイハツ)】  
 【マジコネ AV-C49 (ダイハツ)】 【マジコネ AV-C50 (トヨタ・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C51 (スズキ)】 【マジコネ AV-C54 (トヨタ)】 【マジコネ AV-C57 (スズキ)】  
 【ステアリングスイッチ切替ユニット SWC-H004 (ホンダ)】 【ステアリングスイッチ切替ユニット SWC-N005 (ニッサン)】

ご使用になる製品の適合については「マジコネ適合表」 「ステアリングスイッチ適合表」を、製品詳細についてはホームページ内の各製品ページをご確認ください。

最終更新日 2021年12月9日

モデル年	ナビゲーション型番		備考
2021年モデル	MDV-M908HDF	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2021年モデル	MDV-M908HDL	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2021年モデル	MDV-M808HDW	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2021年モデル	MDV-M808HD	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2021年モデル	MDV-S708L	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2021年モデル	MDV-S708W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2021年モデル	MDV-S708	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2021年モデル	MDV-L308L		
2021年モデル	MDV-L308W		
2021年モデル	MDV-L308		
2021年モデル	MDV-D708BTW	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2021年モデル	MDV-D708BT	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2021年モデル	MDV-D408BTW	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2021年モデル	MDV-D408BT	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2021年モデル	MDV-D308BTW	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2021年モデル	MDV-D308BT	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2021年モデル	MDV-D208BTW	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2021年モデル	MDV-D208BT	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2021年モデル	MDV-D208	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2020年モデル	MDV-M907HDF	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-M907HDL	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-M807HDW	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-M807HD	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-S707L	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-S707W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-S707	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-L407W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-L407	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2020年モデル	MDV-D707BTW	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2020年モデル	MDV-D707BT	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2020年モデル	MDV-D407BTW	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2020年モデル	MDV-D407BT		
2020年モデル	MDV-D307BTL		
2020年モデル	MDV-D307BTW		
2020年モデル	MDV-D307BT		
2020年モデル	MDV-D307W		
2020年モデル	MDV-D307		
2020年モデル	MDV-D207BT		
2020年モデル	MDV-D207		
2019年モデル	MDV-M906HDL	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2019年モデル	MDV-M906HDW	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2019年モデル	MDV-M906HD	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2019年モデル	MDV-S706L	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2019年モデル	MDV-S706W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2019年モデル	MDV-S706	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2019年モデル	MDV-L406W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2019年モデル	MDV-L406	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2019年モデル	MDV-D706BTW	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2019年モデル	MDV-D706BT	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2019年モデル	MDV-D406BTW	※1	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」同等品が同梱されています。
2019年モデル	MDV-D406BT		
2019年モデル	MDV-D306W		
2019年モデル	MDV-D306		
2019年モデル	MDV-D306BT		
2019年モデル	MDV-D206		
2019年モデル	MDV-D206BT		
2018年モデル	MDV-Z905W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2018年モデル	MDV-Z905	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。

※注意事項

- ※1：ナビゲーションのセットにはKENWOODオプション「KNA-300EX (ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル)」同等品が同梱されています。  
 「KNA-300EX」及び「パッケージ同梱品」をご使用になる場合の接続方法は、弊社ではお答えいたしかねますのでKENWOOD様ホームページでご確認ください。
- ※2：ナビゲーションのセットにはKENWOODオプション「CA-C100 (ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル)」同等品が同梱されています。
- ※3：マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100 (ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル)」が必要です。
- ※4：ナビゲーションのセットに付属のAVケーブルを使用します。

## マジコネ/ステアリングスイッチ切替ユニット オプション 【AV-SH01K】

(KENWOODナビゲーション用 ETC/ステアリングリモコン変換ハーネス) 対応ナビゲーション適合表

下記弊社製品のステアリングスイッチ線と簡単に接続することができます。

【マジコネ AV-C19 (トヨタ・スバル・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C21 (ダイハツ)】 【マジコネ AV-C35/35F (スバル・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C48 (トヨタ・ダイハツ)】

【マジコネ AV-C49 (ダイハツ)】 【マジコネ AV-C50 (トヨタ・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C51 (スズキ)】 【マジコネ AV-C54 (トヨタ)】 【マジコネ AV-C57 (スズキ)】

【ステアリングスイッチ切替ユニット SWC-H004 (ホンダ)】 【ステアリングスイッチ切替ユニット SWC-N005 (ニッサン)】

ご使用になる製品の適合については「マジコネ適合表」「ステアリングスイッチ適合表」を、製品詳細についてはホームページ内の各製品ページをご確認ください。

最終更新日 2021年12月9日

モデル年	ナビゲーション型番		備考
2018年モデル	MDV-M805L	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2018年モデル	MDV-M705W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2018年モデル	MDV-M705	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2018年モデル	MDV-L505W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2018年モデル	MDV-L505	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2018年モデル	MDV-L405W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2018年モデル	MDV-L405	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2018年モデル	MDV-D505BTW	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2018年モデル	MDV-D505BT	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2018年モデル	MDV-D405BTW		
2018年モデル	MDV-D405BT		
2018年モデル	MDV-D305W		
2018年モデル	MDV-D305		
2018年モデル	MDV-D305BT		
2018年モデル	MDV-D205		
2018年モデル	MDV-D205BT		
2018年モデル	DPV-7000	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-Z904W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-Z904	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-Z704W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-Z704	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-L504W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-L504	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-L404W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-L404	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2017年モデル	MDV-D504BTW	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2017年モデル	MDV-D504BT	※1/※2	KENWOODナビゲーションのセットには「KNA-300EX」および「CA-C100」同等品が同梱されています。
2017年モデル	MDV-D404BTW		
2017年モデル	MDV-D404BT		
2017年モデル	MDV-D304W		
2017年モデル	MDV-D304		
2017年モデル	MDV-D204		
2017年モデル	MDV-D204BT		
2016年モデル	MDV-L503W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2016年モデル	MDV-L503	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2016年モデル	MDV-L403W	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2016年モデル	MDV-L403	※3	マジコネのRCA端子とKENWOODナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100」が別途必要です。
2016年モデル	MDV-D503W	※2	KENWOODナビゲーションに「CA-C100」同等品が同梱されています。
2016年モデル	MDV-D503	※2	KENWOODナビゲーションに「CA-C100」同等品が同梱されています。
2016年モデル	MDV-D403W		
2016年モデル	MDV-D403		
2016年モデル	MDV-D303		
2016年モデル	MDV-D303ML		
2016年モデル	MDV-D203		
2016年モデル	MDV-D203BT		
2015年モデル	MDV-Z702W		
2015年モデル	MDV-Z702		
2015年モデル	MDV-X802L		
2015年モデル	MDV-X702W		
2015年モデル	MDV-X702		
2015年モデル	MDV-L502W		
2015年モデル	MDV-L502		
2015年モデル	MDV-L402		
2015年モデル	MDV-D502BTW		
2015年モデル	MDV-D502BT		
2015年モデル	MDV-D402BT		
2015年モデル	MDV-D302		
2015年モデル	MDV-D302ML		
2015年モデル	MDV-D202		

※注意事項

※1：ナビゲーションのセットにはKENWOODオプション「KNA-300EX (ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル)」同等品が同梱されています。

「KNA-300EX」及び「パッケージ同梱品」をご使用になる場合の接続方法は弊社ではお答えいたしかねますのでKENWOOD様ホームページでご確認ください。

※2：ナビゲーションのセットにはKENWOODオプション「CA-C100 (ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル)」同等品が同梱されています。

※3：マジコネのRCA端子とKENWOOD製ナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100 (ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル)」が必要です。

※4：ナビゲーションのセットに付属のAVケーブルを使用します。

## マジコネ/ステアリングスイッチ切替ユニット オプション 【AV-SH01K】

(KENWOODナビゲーション用 ETC/ステアリングリモコン変換ハーネス) 対応ナビゲーション適合表

下記弊社製品のステアリングスイッチ線と簡単に接続することができます。

【マジコネ AV-C19 (トヨタ・スバル・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C21 (ダイハツ)】 【マジコネ AV-C35/35F (スバル・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C48 (トヨタ・ダイハツ)】  
 【マジコネ AV-C49 (ダイハツ)】 【マジコネ AV-C50 (トヨタ・ダイハツ)】 【マジコネ AV-C51 (スズキ)】 【マジコネ AV-C54 (トヨタ)】 【マジコネ AV-C57 (スズキ)】  
 【ステアリングスイッチ切替ユニット SWC-H004 (ホンダ)】 【ステアリングスイッチ切替ユニット SWC-N005 (ニッサン)】

ご使用になる製品の適合については「マジコネ適合表」「ステアリングスイッチ適合表」を、製品詳細についてはホームページ内の各製品ページをご確認ください。

最終更新日 2021年12月9日

モデル年	ナビゲーション型番		備考
2014年モデル	MDV-Z701W	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2014年モデル	MDV-Z701	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2014年モデル	MDV-X701W	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2014年モデル	MDV-X701	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2014年モデル	MDV-L401		
2014年モデル	MDV-L301		
2013年モデル	MDV-L300	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2013年モデル	MDV-L100	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2012年モデル	MDV-737DT	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2012年モデル	MDV-535DT	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2012年モデル	MDV-434DT	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2012年モデル	MDV-333	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2012年モデル	MDV-131	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2011年モデル	MDV-727DT	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2011年モデル	MDV-626DT	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2011年モデル	MDV-525	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。
2011年モデル	MDV-323	※4	KENWOODナビゲーション付属の「AVケーブル」を使用してマジコネのRCA端子を接続します。

### ※注意事項

- ※1：ナビゲーションのセットにはKENWOODオプション「KNA-300EX (ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル)」同等品が同梱されています。  
 「KNA-300EX」及び「パッケージ同梱品」をご使用になる場合の接続方法は弊社ではお答えいたしかねますのでKENWOOD様ホームページをご確認ください。
- ※2：ナビゲーションのセットにはKENWOODオプション「CA-C100 (ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル)」同等品が同梱されています。
- ※3：マジコネのRCA端子とKENWOOD製ナビゲーションの接続にはKENWOODオプション「CA-C100 (ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル)」が必要です。
- ※4：ナビゲーションのセットに付属のAVケーブルを使用します。